

## MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O ANDADOR CARRO FD2407

**GUARDE A EMBALAGEM E O MANUAL DE INSTRUÇÕES POR CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES.**

**PRODUTO INDICADO PARA CRIANÇAS COM APROXIMADAMENTE SEIS MESES DE IDADE, COM PESO ATÉ 12KG E QUE NÃO ANDA SOZINHA.**

**UTILIZE O ANDADOR SOMENTE COM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.**

O andador é uma ferramenta para os bebês que ainda não conseguem caminhar com independência.

Para evitar seu bebê de lesões acidentais, por favor, verificar e manter sempre em boas condições o andador.

**ATENÇÃO:** Este produto é destinado somente para crianças que já consigam permanecer sentadas sem auxílio, a partir de aproximadamente seis meses de idade. Não se destina a crianças que podem caminhar sozinhas ou que pesam mais de 12 kg;

**ATENÇÃO:** Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto. Uma queda pode causar ferimento grave;

**ATENÇÃO:** Impeça o acesso a escadas, degraus, rampas e superfícies irregulares, locais próximos à piscina e demais locais com risco de afogamento ou queda;

**ATENÇÃO:** Proteja a criança contra todo tipo de chama, aquecimento e utensílios de cozinha;

**ATENÇÃO:** Remova líquidos quentes, cabos elétricos e outros perigos potenciais ao alcance da criança;

**ATENÇÃO:** Evite colisões com vidro em portas, janelas e móveis;

**ATENÇÃO:** Não utilize o andador se quaisquer componentes estiverem quebrados ou faltantes;

**ATENÇÃO:** Utilize o andador somente por curtos períodos de tempo. Seu uso excessivo pode causar problemas com a saúde e desenvolvimento da criança;

**ATENÇÃO:** Não utilize peças de reposição que não sejam as aprovadas pelo fabricante ou distribuidor.

## Orientações de montagem:

### 1. **ABRIR:**

Segure a base inferior e em seguida puxe a base superior para cima até o nível de altura desejada, certifique-se de que o dispositivo de segurança esteja no estado travado.

## 2. INSTALAÇÃO DAS RODAS E DOS BARRADORES:

Introduza as rodas e as barras nas aberturas localizadas na parte de baixo da base inferior.




FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

## 3. INSTALAÇÃO DO ASSENTO:


Prenda a parte dianteira do assento nos furos localizados na [base superior](#) (parte frontal), e introduza os parafusos da parte traseira do assento na [base superior](#) (parte traseira).

## 4. INSTALAÇÃO DA PILHA DO BRINQUEDO:

Instale as duas pilhas, na parte de cima [do painel](#) musical.

## 5. AJUSTAR A ALTURA:

Segure a base inferior e pressione o botão do dispositivo de segurança, em seguida mova para cima ou para baixo a [base superior](#) à altura desejada. Certifique-se de que o dispositivo de segurança esteja no estado travado.




Fotos meramente ilustrativas.

## 6. TROCAR A PILHA

1. Abra a tampa do dispositivo da pilha, localizado na parte de cima [do painel](#) musical, remova as pilhas usadas e coloque pilhas novas, a seguir fechar com a tampa e parafuse.
- Os tipos diferentes de pilhas, novas e usadas, não podem ser usados ao mesmo tempo.
2. A pilha do tipo não recarregável não pode ser carregada.
3. As pilhas recarregáveis podem somente ser usadas sob a guarda de um adulto.
4. Remova as pilhas recarregáveis do brinquedo antes do carregado.
5. Instale as pilhas com polaridade corretamente.
6. Pilhas ou pilhas fracas devem ser removidas do brinquedo.
7. A posição de conexão entre pilhas não pode ser colocada em curto circuito.
8. No compartimento das pilhas, em sua tampa, apresenta a polaridade e as suas respectivas posições das pilhas a serem colocadas.
9. No caso do andador será necessário o uso de 2 pilhas tamanho AA de 1.5 V. (Não inclusas).

## 7. INSTALAÇÃO DOS FARÓIS.

Encaixar os faróis nas aberturas localizadas na parte frontal da base superior do andador e depois parafusá-los na parte de baixo como mostra a figura, com uma chave Philips, acompanha 2 parafusos.



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

1. ATENÇÃO LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR, E MANTENHA-O PARA CONSULTAS FUTURAS.
2. O BEBÊ DEVERÁ UTILIZAR O ANDADOR SEMPRE ACOMPANHADO POR UM ADULTO.
3. A CRIANÇA PODERÁ SE FERIR, SE NÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
4. ESTE PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO POR UM ADULTO.
5. O PESO MÁXIMO DE CAPACIDADE DESTE PRODUTO É DE 12 KG.
6. PRODUTO SOMENTE APLICÁVEL PARA CRIANÇAS ACIMA DE 6 MESES.
7. NÃO DEIXE QUE A SUA CRIANÇA SE MOVIMENTE COM O ANDADOR PRÓXIMO A APARELHO DE AQUECIMENTO, AQUECEDOR ELÉTRICO E ASSIM POR DIANTE.
8. TENHA CERTEZA DE QUE OS PÉS DO BEBÊ POSSAM ATINGIR AO CHÃO QUANDO EM USO.
9. NÃO USAR CONTINUAMENTE POR MAIS DE 30 MINUTOS.
10. NÃO CARREGAR O ANDADOR COM O BEBÊ DENTRO DELE.
11. VERIFICAR SEMPRE AS CONDIÇÕES DO ANDADOR ANTES DE USAR.
12. SACO PLÁSTICO É PERIGOSO PARA OS BEBÊS E CRIANÇAS, POR FAVOR MANTER FORA DE ALCANCE PARA EVITAR QUE O BEBÊ BRINQUE COM ELE.
13. PRESTAR ATENÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ANDADOR, GUARDAR EM LOCAL SEGURO E AREJADO. NAO GUARDAR EM LUGAR MOLHADO, FRIO OU EM ALTA TEMPERTURA.
14. NÃO SOBREPOR QUALQUER OBJETO NO ANDADOR, POIS PODERÁ AFETAR A SUA ESTABILIDADE.
15. CERTIFICAR-SE DE QUE O SISTEMA DE TRAVAMENTO ESTEJA ACIONADO ANTES DO USO.
16. NÃO UTILIZAR PRÓXIMO A SOLEIRA DE PORTA, ESCADA, DEGRAUS, PISO MOLHADO, DEVENDO SOMENTE SER USADO EM AMBIENTES LIMPOS, PLANOS E LIVRES DE OBSTÁCULOS.
17. ADULTOS DEVEM ACOMPANHAR O BEBÊ QUANDO ESTIVER UTILIZANDO O ANDADOR.
18. ALTURA DO ANDADOR DEVE SER CORRETAMENTE AJUSTADA PARA EVITAR QUE A CRIANÇA CAIA PARA FORA OU SE MACHUQUE.
19. NÃO MERGULHAR O ASSENTO DENTRO D'ÁGUA, SOMENTE LIMPAR COM UM PANO UMIDO.

**Garantia 90 dias**

Dardara Com Imp e Exp Ltda

CNPJ: 07.774.907/0001-57

[sac@dardara.com.br](mailto:sac@dardara.com.br)